

USER MANUAL

blue PURE

osmosis system
Premium PRO

Pure water with reverse osmosis
Remove app. 99,9% of the pollutants from tap water

Manual de instrucciones ES

Unidad de ósmosis inversa para la desalinización del agua del grifo BCF Blue Pure Premium PRO

Producción diaria de hasta 3000 litros aproximadamente.

Con esta unidad puede eliminar las sustancias inorgánicas y orgánicas disueltas en el agua del grifo hasta un 98%,

(nitrato y silicato aprox. 70%).



1. Descripción del producto

Los equipos de ósmosis inversa de la serie BCF Blue Pure Premium están diseñados para la desalinización del agua del grifo con una capacidad de aproximadamente 3000 litros/día (según el modelo y la presión del agua).

Se suministran con tres grandes carcassas de filtro de 20". Los cartuchos filtrantes estándar son carbón activado CTO, carbón activado GAC carbón activado granular, filtro de sedimentos y resina desmineralizadora. (Estos se pueden sustituir fácilmente).

El manómetro equipado mostrará la presión de trabajo en cualquier momento. Todos los componentes, las carcassas de prefiltración de prefiltración y el módulo de membrana están montados en un soporte estable.


La unidad cuenta con dos bombas de alta presión y una válvula de descarga, para lograr una alta proporción de salida de agua pura por agua residual de hasta un máximo de 1:1 (dependiendo de la temperatura, la presión y la composición del agua).

La tasa de eliminación de sal es de hasta el 99%. Gracias a la circulación inversa totalmente automática y al control continuo del agua pura, la unidad de agua pura, la unidad requiere muy poco mantenimiento.

El BCF Blue Pure Premium PRO se compone de las siguientes piezas y accesorios:

- 1 x Prefiltro de sedimentos, 20" con un tamaño de poro de 5 µm
- 1 x Filtro de carbón activado CTO + 1 x GAC granulado
- 2 x Módulo de ósmosis inversa 400 GPD
- 1 filtro desmineralizador
- 2 x Bombas de alta presión a 24 V DC incl. unidad de control
- Válvula de flujo: mediante esta válvula (3) se ajusta la tasa de agua limpia/concentrada a 1:3 - 1:4.
- Adaptador de conexión al grifo (3/4") con 3 m de manguera de presión
- Fuente de alimentación de 24 V (entrada 100-240 V/50-60 Hz; salida 24 V/ 3 A)

El caudal diario depende de la presión y la temperatura del agua.



2. Montaje

Todos los componentes del sistema de ósmosis inversa, excepto la membrana y los tubos, se suministran listos para su uso.

Colocar en su soporte. Si es posible, cerca de una conexión de agua/agua residual.

Para evitar la corrosión, el sistema no debe utilizarse en lugares con mucha humedad.

De lo contrario, podría formarse condensación.

El agua (salpicaduras o condensación) no debe entrar en los componentes electrónicos, como las electroválvulas o los presostatos o los presostatos, si los hay. Antes de la puesta en marcha, es necesario instalar la membrana y conectar las mangueras.

1. Retire el anillo de bloqueo azul
2. Introduzca la manguera hasta que se detenga completamente en su conexión.
3. Vuelva a instalar el anillo de bloqueo.
4. Tire del tubo para comprobar que está bien sujeto.

Soltar el tubo:

1. Retire el anillo de bloqueo azul.
2. Presione el anillo blanco del conector hacia dentro. Ahora puede retirar el tubo.
3. No olvide volver a colocar el anillo de seguridad.

Nota: Antes de utilizar la unidad por primera vez, lave los prefiltros en su interior y colóquelos en el módulo de ósmosis inversa.

3. Puesta en marcha

En primer lugar, instale la membrana sin el embalaje transparente. Retire el tubo de la tapa de rosca de la carcasa de la membrana, abra la carcasa de la membrana e introduzca la membrana. A continuación, apriete la carcasa de la membrana y los alojamientos de 10" con la llave suministrada.

No introduzca la junta tórica en el tapón roscado del alojamiento de la membrana, sino que colóquela en el alojamiento. Apriete el tapón del alojamiento de la membrana con la llave.

Cuando la membrana esté colocada y todas las tuberías estén montadas, puede abrir el grifo de agua e introducir el enchufe de alimentación.

La presión mínima requerida para estas unidades es de 3 bar. La capacidad nominal se obtiene a 4 bar.

Si la presión desciende por debajo de 3 bares, la producción se reduce, si desciende por debajo de 2 bares, la tasa de purificación también se reduce.

En primer lugar, compruebe que todas las conexiones de agua están apretadas.

Si hay fugas, apriete las conexiones o las juntas del filtro.

Si hay fugas, se pueden sellar con cinta de teflón.

4. Maintenance

- **Prefiltro:** Si el agua de la red no está muy contaminada, bastará con sustituir cada seis meses los dos cartuchos del prefiltro será suficiente. Si el agua está muy contaminada, habrá que cambiar los cartuchos con más frecuencia, según sea necesario. con mayor frecuencia, según sea necesario.

- **Membrana:** La membrana tiene una vida útil de varios años. Después, hay que sustituirla.

Para valores superiores a 500Tds, se recomienda la instalación de un filtro de ablandamiento antes del sistema de ósmosis.

- **Limpieza de la membrana:** Para limpiar la membrana, sólo hay que abrir la válvula de flujo. A continuación, el agua fluye con alta velocidad a través de los estrechos canales de la membrana y arrastra más residuos con ella.

Este lavado también limpia la válvula.

- **Válvula de lavado:** La válvula de flujo es una pieza con una vida útil limitada. En caso de disminución del caudal de agua ajustado, la válvula se incrustará con calcio y puede limpiarse con ácido (por ejemplo, ácido acético). Si el caudal de agua aumenta, la válvula debe ser sustituida.

5. Problemas

- **El caudal de agua de rechazo es demasiado alto:** Cierre la válvula de flujo. Si esto no es posible, la válvula de flujo tiene que ser reemplazada y la membrana debe ser revisada.

- **El caudal del agua de rechazo es demasiado bajo:** Compruebe si el prefiltro está bloqueado. La presión del agua en el manómetro La presión del agua en el manómetro situado detrás del prefiltro no debe ser mucho más baja (más de 0,5 bar) que la presión del suministro de agua. Es posible que sea necesario sustituir el prefiltro.

- **El caudal del agua pura es demasiado bajo:** Compruebe el caudal del agua de rechazo. Si también es demasiado bajo, el prefiltro debe ser sustituido. prefiltro debe ser sustituido.

- **La presión del agua del grifo es demasiado baja:** Si está conectado a una red municipal de agua potable, no tiene posibilidad de cambiar esta presión. Para un equipo de ósmosis inversa se requiere una presión mínima de 3 bares.

- **El módulo está bloqueado o desgastado:** Hay que cambiar la membrana.

Sólo se deben utilizar membranas TFC de Poliamida/Polisulfon. Recomendamos utilizar una membrana original BCF TFC-Membrana exclusivamente.

- **La tasa de rechazo es demasiado baja:** Compruebe los caudales de agua (agua de rechazo, agua pura). Si el caudal de agua es correcto enjuague la unidad durante aproximadamente 60 minutos. Si el índice de rechazo aumenta, continúe con el lavado hasta que el valor sea aceptable. Si el caudal no mejora, sustituya la membrana.

6. Notas Importantes

- **Conexión:** Conecte la unidad de ósmosis inversa sólo al grifo de agua fría. Las altas temperaturas aumentan la producción de agua pura, las temperaturas superiores a 40 °C destruirán la membrana.

- **Desconexión de la unidad:** Asegúrese de cerrar el suministro de agua a la unidad para evitar fugas.

Si desea desconectar la unidad durante un periodo superior a 6 semanas, deberá añadir líquido desinfectante a la carcasa del módulo.

Si se vuelve a utilizar la unidad, enjuáguela durante 15 a 20 minutos. Recomendamos enjuagar también después de períodos más cortos de desconexión, incluso si no se ha utilizado ningún líquido de desinfección.

- **Almacenamiento:** La unidad debe almacenarse a temperaturas superiores a 0 °C. La congelación destruirá la membrana.

7. Garantía

BCF concede al usuario que lo use por primera vez una garantía de 36 meses a

partir de la fecha de compra para todos los defectos de material y fabricación del aparato.

Por otra parte, el consumidor tiene derechos legales; estos no están limitados por esta garantía.

Esta garantía no cubre las piezas consumibles, debido al desgaste normal, por ejemplo: rotores o ruedas motrices, etc. Se requiere la factura o recibo original como prueba de compra. Durante el período de garantía, repararemos el producto de forma gratuita mediante la instalación de piezas nuevas o renovadas. Esta garantía solo cubre los defectos de material y de procesamiento que se producen cuando se utilizan según lo previsto. No se aplica a los daños causados por transporte, manipulación inadecuada, instalación incorrecta, negligencia, interferencia o reparaciones realizadas por personas no autorizadas.

En caso de fallo de la unidad durante o después del período de garantía, por favor póngase en contacto con su distribuidor. Todos los pasos siguientes se resuelven entre el distribuidor y BCF. Todas las reclamaciones y devoluciones que no se nos envíen a través de distribuidores especializados no podrán ser procesadas.

BCF no se hace responsable de los daños resultantes del uso de cualquiera de nuestros productos.

MODELO:

NÚMERO:

NOMBRE DEL COMPRADOR		DIRECCIÓN			
VENDEDOR		NÚMERO DE RECIBO		FECHA DE COMPRA	
FECHA	RESUMEN DE REPARACIONES	PIEZA SUSTITUIDA	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	FIRMA DEL CLIENTE	

Instruction Manual EN

Reverse osmosis unit for the desalination of tap water BCF Blue Pure Premium PRO

Daily production of up to approximately 3000 litres.

With this unit you can remove inorganic and organic substances dissolved in your tap water up to 98%, (nitrate and silicate approx. 70%).



1. Product description

The reverse osmosis units of the BCF Blue Pure Premium series are designed for the desalination of tap water with a capacity of approx. 3000 litres/day (depending on model and water pressure).

It is supplied with three large 20" filter housings. The standard filter cartridges are CTO activated carbon, GAC granular activated carbon, sediment filter and demineralising resin. (These can be easily replaced).

The equipped pressure gauge will show the working pressure at any time. All components, the pre-filtration housings and the membrane module are mounted on a stable stand.


The unit has a two high-pressure pumps and a discharge valve, to achieve a high output ratio of pure water to wastewater of up to a maximum of 1:1 (depending on water temperature, pressure and composition).

The salt removal rate is up to 99 %. Due to the fully automatic reverse circulation and the continuous monitoring of the pure water, the unit requires very little maintenance.

BCF Blue Pure Premium PRO consists of the following parts and accessories:

- 1 x Sediment pre-filter, 20" with a pore size of 5 µm
- 1 x Activated carbon filter CTO + 1 x GAC granular
- 2 x Reverse osmosis module 400 GPD
- 1 x Demineralising filter
- 2 x High-pressure pumps at 24 V DC incl. control unit
- Flow valve: by means of this valve (3) the rate of clean/concentrated water is adjusted a 1:3 - 1:4.
- Tap connection adaptor (3/4") with 3 m of pressure hose
- 24 V power supply (input 100-240 V/50-60 Hz; output 24 V/ 3 A)

The daily flow rate depends on the water pressure and temperature.



2. Mounting

All components of the reverse osmosis system, except the membrane and tubing, are supplied ready for use. Place in their holder. If possible close to a water/waste water connection.

To avoid corrosion, the system should not be used in places with high humidity.

Otherwise condensation may form.

Water (splashes or condensation) must not get into electronic components, such as solenoid valves or pressure switches, if present. Before commissioning, it is necessary to install the diaphragm and connect the hoses.

1. Remove the blue locking ring
2. Insert the hose until it stops completely in its connection.
3. Reinstall the locking ring.
4. Pull the tubing to test that it is securely fastened.

Releasing the tube:

1. Remove the blue locking ring.
2. Press the white ring of the connector inwards. You can now remove the tube.
3. Please do not forget to replace the locking ring.

Note: Before using the unit for the first time, wash the pre-filters inside and then place them in the reverse osmosis module.

3. Commissioning

First, install the membrane without the transparent packaging. Remove the screw cap tube from the membrane housing, open the membrane housing and insert the membrane. Then tighten the membrane housing and the 10" housings with the spanner provided.

Do not insert the O-ring into the screw plug of the membrane housing, but place it in the housing. Tighten the membrane housing cap with the spanner.

When the membrane is in place and all pipes are mounted, you can open the water tap and insert the power plug (BCF PURE PREMIUM PLUS PRO).

The minimum pressure required for these units is 3 bar. The nominal capacity is obtained at 4 bar. If the pressure drops below 3 bar the production is reduced, if it drops below 2 bar the purification rate is also reduced.

First of all, check that all water connections are tight. If there are any leaks, tighten the connections or filter seals.

If they are leaking, they can be sealed with Teflon tape.

4. Maintenance

- **Pre-filter:** If the mains water is not heavily contaminated, a six-monthly replacement of both pre-filter cartridges will be sufficient. If the water is heavily contaminated, the cartridges will have to be changed more often - as required.

- **Membrane:** The membrane has a life of several years. After that, it has to be replaced. For values above 500Tds, the installation of a softening filter prior to the osmosis system is recommended.

- **Membrane cleaning:** To flush the membrane, only the flow valve has to be opened. Then, the water flows with high velocity through the narrow channels of the membrane and carries more residues with it. This flushing also cleans the valve.

- **Flushing valve:** The flow valve is a part with a limited lifetime. In case of a decrease of the adjusted water flow, the valve will be encrusted with calcium and can be cleaned using acid (e.g. acetic acid). If the water flow increases, the valve has to be replaced.

5. Problems

- **The reject water flow is too high:** Close the flow valve. If this is not possible, the flow valve has to be replaced and the membrane has to be checked.

- **The flow of the reject water is too low:** Check if the pre-filter is blocked. The water pressure at the pressure gauge behind the pre-filters must not be much lower (by more than 0.5 bar) than the water supply pressure. The pre-filter may need to be replaced.

- **The flow rate of the pure water is too low:** Check the flow rate of the reject water. If it is also too low, the pre-filter must be replaced.

- **The tap water pressure is too low:** If you are connected to a municipal drinking water system, you have no possibility to change this pressure. A minimum pressure of 3 bar is required for a reverse osmosis unit.

- **The module is blocked or worn out:** The membrane has to be replaced. Only TFC membranes made of Polyamide/Polysulfon should be used. We recommend to use an original BCF TFC-Membrane exclusively.

- **Rejection rate is too low:** Check the water flow rates (reject water, pure water). If the water flow rate is OK, flush the unit for approx. 60 min. If the reject rate increases, continue flushing until the value is acceptable. If the rate does not improve, replace the membrane.

6. Important Notes

- **Connection:** Connect the reverse osmosis unit to the cold water tap only. High temperatures increase the production of pure water, temperatures above 40 °C will destroy the membrane.
- **Disconnecting the unit:** Be sure to turn off the water supply to the unit to avoid leaks. If you want to disconnect the unit for a period longer than 6 weeks, you should add disinfection liquid to the module housing. If the unit is used again, rinse it for 15 to 20 minutes. We recommend rinsing also after shorter periods of disconnection, even if no disinfection liquid has been used.
- **Storage:** The unit has to be stored at temperatures above 0 °C. Freezing will destroy the membrane.

7. Warranty conditions

BCF grants the first-time user a warranty of 36 months from the date of purchase for all material and manufacturing defects of the unit. Furthermore, the consumer has legal rights; these are not limited by this warranty.

This warranty does not cover consumable parts, due to normal wear and tear, e.g. rotors or drive wheels, etc. The original invoice or receipt is required as proof of purchase. During the warranty period, we will repair the product free of charge by installing new or refurbished parts.

This warranty only covers material and processing defects that occur when used as intended. It does not apply to damage caused by transport, improper handling, incorrect installation, negligence, interference or repairs carried out by unauthorised persons.

In case of failure of the unit during or after the warranty period, please contact your dealer.

All following steps are settled between the dealer and BCF. All claims and returns that are not sent to us via specialised dealers cannot be processed. BCF is not liable for damages resulting from the use of any of our products.

MODEL:

NUMBER:

PURCHASER'S NAME	ADDRESS				
DEALER	RECEIPT NO.			DATE OF PURCHASE	
DATE	REPAIRING SUMMARY RECORD	REPLACE SPARE PART	MAINTENANCE PERSONEL	CUSTOMER SIGNATURE	

Manual de instruções PT

Unidade de osmose inversa para dessalinização de água da torneira BCF Blue Pure Premium PRO

Produção diária de até cerca de 3000 litros.

Com esta unidade é possível remover substâncias inorgânicas e orgânicas dissolvidas na água da torneira até 98%.

(nitrato e silicato aproximadamente 70%).



1. Descrição do produto

As unidades de osmose inversa da série BCF Blue Pure Premium foram concebidas para a dessalinização de água da torneira com uma capacidade de aproximadamente 3000 litros/dia (dependendo do modelo e da pressão da água da torneira com uma capacidade de aproximadamente 3000 litros/dia (dependendo do modelo e da pressão da água)).

São fornecidos com três grandes carcaças de filtro de 20". Os cartuchos de filtro padrão são de carvão activado CTO, carvão activado GAC carvão activado granular, filtro de sedimentos e resina desmineralizante. (Estes podem ser facilmente substituídos).

O manómetro equipado mostrará a pressão de trabalho em qualquer altura. Todos os componentes, o As caixas de pré-filtragem e o módulo de membrana são montados sobre um suporte estável.


A unidade está equipada com duas bombas de alta pressão e uma válvula de descarga, para alcançar uma elevada relação de saída de água pura para águas residuais. de água pura para águas residuais até um máximo de 1:1 (dependendo da temperatura, pressão e composição da água). pressão e composição da água).

A taxa de remoção de sal é de até 99%. Graças à circulação inversa totalmente automática e à monitorização contínua de água pura unidade de água pura requer muito pouca manutenção.

O BCF Blue Pure Premium PRO é composto pelas seguintes peças e acessórios:

- 1 x Pré-filtro de sedimento, 20" com um tamanho de poro de 5 µm.
- 1 x filtro de carbono activado CTO + 1 x grânulos GAC
- 2 x Módulo de osmose inversa 400 GPD
- 1 x filtro desmineralizante
- 2 x bombas de alta pressão a 24 V DC incl. a unidade de controlo
- Válvula de fluxo: esta válvula (3) é utilizada para ajustar a relação água limpa/concentrada para 1:3 - 1:4.
- Adaptador de ligação da torneira (3/4") com 3 m de mangueira de pressão
- Alimentação 24 V (entrada 100-240 V/50-60 Hz; saída 24 V/ 3 A)

O caudal diário depende da pressão e temperatura da água.



2. Montagem

Todos os componentes do sistema de osmose inversa, excepto a membrana e a tubagem, são fornecidos prontos a ser utilizados.

Colocar no seu suporte. Se possível, perto de uma ligação água/águas residuais.

Para evitar a corrosão, o sistema não deve ser utilizado em locais com elevada humidade.

Caso contrário, pode formar-se condensação.

A água (salpicos ou condensação) não deve penetrar nos componentes electrónicos, tais como válvulas solenóides ou pressóstatos ou interruptores de pressão, se presentes. Antes da entrada em serviço, é necessário instalar o diafragma e ligar as mangueiras.

1. Retirar o anel azul de bloqueio
2. Inserir a mangueira até parar completamente na sua ligação.
3. Reinstalar o anel de bloqueio.
4. Puxar a mangueira para verificar se está bem presa.

Soltar a mangueira:

1. Retirar o anel de bloqueio azul.
2. Pressionar o anel branco do conector para dentro. Pode agora remover o tubo.
3. Não se esqueça de substituir o anel de bloqueio.

Nota: Antes de utilizar a unidade pela primeira vez, lavar os pré-filtros no interior e colocá-los na osmose inversa no interior.

3. Comissionamento

Em primeiro lugar, instalar a membrana sem a embalagem transparente. Retirar o tubo da tampa de rosca do compartimento da membrana, abrir o compartimento da membrana e inserir a membrana.

Alojamento da membrana, abrir o alojamento da membrana e inserir a membrana. Posteriormente, Apertar a caixa do diafragma e as caixas de 10" com a chave fornecida.

Não inserir o O-ring no tampão roscado da caixa do diafragma, mas sim colocá-lo na caixa.

a habitação. Apertar a ficha da caixa da membrana com a chave de porcas.

Quando o diafragma estiver colocado e todos os tubos estiverem montados, pode abrir a torneira de água e inserir a ficha de alimentação.

A pressão mínima necessária para estas unidades é de 3 bar. A capacidade nominal é obtida a 4 bar.

Se a pressão descer abaixo de 3 bar, a saída é reduzida, se descer abaixo de 2 bar,

a taxa de purificação é também reduzida.

Primeiro verificar se todas as ligações de água estão apertadas.

Se houver fugas, apertar as ligações ou as juntas do filtro.

Se houver fugas, elas podem ser seladas com fita de teflon.

4. Manutenção

- **Pré-filtro:** Se a água da rede não estiver muito poluída, é suficiente substituir os dois cartuchos de seis em seis meses.

cartuchos de pré-filtro é suficiente. Se a água estiver muito poluída, os cartuchos terão de ser trocados com maior frequência, conforme necessário.

- **Membrana:** A membrana tem uma vida útil de vários anos. Depois disso, deve ser substituído.

Para valores superiores a 500Tds, recomenda-se a instalação de um filtro amaciador antes do sistema de osmose.

- **Limpeza da membrana:** Para limpar a membrana, basta abrir a válvula de fluxo. Depois a água flui com alta velocidade

A água flui com alta velocidade através dos canais estreitos da membrana e transporta mais resíduos com ela, com ela. Este autoclismo também limpa a válvula.

- **Válvula de descarga:** A válvula de descarga é uma peça com uma vida útil limitada. No caso de uma diminuição do conjunto Se o caudal de água fixado diminuir, a válvula ficará com falta de cálcio e pode ser limpa com ácido (por exemplo, ácido acético) Se o caudal de água aumentar, a válvula deve ser substituída.

5. Problemas

- **O fluxo de água rejeitada é demasiado elevado:** Fechar a válvula de fluxo. Se tal não for possível, a válvula de fluxo tem de ser substituída e a membrana tem de ser verificada.

- **O caudal de água rejeitada é demasiado baixo:** verificar se o pré-filtro está bloqueado. A pressão da água no manómetro

A pressão da água no manómetro atrás do pré-filtro não deve ser muito mais baixa (mais de 0,5 bar).

mais baixa (mais de 0,5 bar) do que a pressão de abastecimento de água. O pré-filtro pode precisar de ser substituído.

- **O caudal da água pura é demasiado baixo:** Verificar o caudal da água rejeitada. Se for também demasiado baixo, o pré-filtro deve ser substituído. o pré-filtro deve ser substituído.

- **A pressão da água da torneira é demasiado baixa:** se estiver ligado a um abastecimento de água municipal, não tem qualquer possibilidade de alterar esta pressão. É necessária uma pressão mínima de 3 bar para um sistema de osmose inversa.

- **O módulo está bloqueado ou desgastado:** a membrana deve ser substituída.

Só devem ser utilizadas membranas de poliamida/polissulfão TFC. Recomendamos a utilização de uma membrana original Apenas BCF TFC-Membrana.

- **A taxa de rejeição é demasiado baixa:** Verificar as taxas de fluxo de água (rejeitar água, água pura).

Se o caudal de água estiver correcto, enxaguar a unidade durante aproximadamente 60 minutos. Se a taxa de rejeição

Se a taxa de rejeição aumentar, continuar a descarga até que o valor seja aceitável.

Se o caudal não melhorar, substituir a membrana.

6. Notas Importantes

- **Ligação:** Ligar a unidade de osmose inversa apenas à torneira de água fria. As altas temperaturas aumentam a produção de água pura temperaturas superiores a 40 °C destruirão a membrana.

- **Desligar a unidade:** Certifique-se de que desliga o fornecimento de água à unidade para evitar fugas. Se desejar desligar a unidade por um período de mais de 6 semanas, deve adicionar líquido desinfectante ao alojamento da unidade.

Se a unidade for utilizada novamente, enxaguá-la durante 15-20 minutos. Recomendamos também o enxaguamento após períodos mais curtos de desconexão, mesmo que não tenha sido utilizado líquido desinfectante.

- **Armazenamento:** A unidade deve ser armazenada a temperaturas superiores a 0 °C. O congelamento irá destruir a membrana.

7. Condiciones de garantía

BCF concede ao primeiro utilizador uma garantia de 36 meses a partir da data de compra para todos os materiais e defeitos de fabrico da unidade. Além disso, o consumidor tem direitos legais; estes não são limitados por esta garantia.

Esta garantia não cobre peças consumíveis, devido ao desgaste normal, por exemplo, rotores ou rodas motrizes, etc. A factura ou recibo original é exigido como prova de compra.

Durante o período de garantia, iremos reparar o produto gratuitamente instalando peças novas ou renovadas.

Esta garantia cobre apenas defeitos de material e de processamento que ocorram quando utilizados como pretendido. Não se aplica a danos causados por transporte, manuseamento incorrecto, instalação incorrecta, negligência, interferência ou reparações efectuadas por pessoas não autorizadas.

Em caso de avaria da unidade durante ou após o período de garantia, por favor contacte o seu revendedor. Todos os passos seguintes são resolvidos entre o concessionário e o BCF. Todas as reclamações e devoluções que não nos sejam enviadas através de revendedores especializados não podem ser processadas.

O BCF não é responsável por danos resultantes da utilização de qualquer um dos nossos produtos.

MODELO:

NÚMERO:

NOMBRE DEL COMPRADOR		DIRECCIÓN			
VENDEDOR		NÚMERO DE RECIBO		FECHA DE COMPRA	
FECHA	RESUMEN DE REPARACIONES	PIEZA SUSTITUIDA	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	FIRMA DEL CLIENTE	

SCAN FOR MORE INFO



BCF
best choice for fishes